

Montagehilfe VW

Golf 4 und Bora

eMail: info@dein-tacho.de



Achtung: Die Fa. BluTec haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung an der Instrumententafel und den Instrumenten verursacht werden können! Diese Montageanleitung soll Ihnen helfen, die Tachoscheiben einfacher zu montieren. Wir weisen jedoch nochmals ausdrücklich darauf hin, dass es Unterschiede bei den einzelnen Cockpits geben kann und gerade bei den Zeigern äußerste Vorsicht geboten ist! Lassen Sie sich im Zweifelsfall die Tachoscheiben durch eine Fachwerkstatt einbauen, für Schäden die Ihrem Tacho bei der Montage erleiden, sind Sie eigens verantwortlich!

Bei allen Automobiltypen lassen sich die Cockpits mit wenigen Handgriffen aus dem Armaturenbrett demontieren. Falls Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, gibt Ihnen die Werkstatt gerne Tipps.



Entfernen Sie mit einem Torx Schraubendreher die hier 6 markierten Schrauben auf der Rückseite des Cockpits. Sie können jetzt das Unterteil und die Scheibe abnehmen.



Zur Demontage der Zeiger markieren Sie sich bitte die Null-Stellungen dieser. Sie können jetzt die Zeiger mit zwei Finger umfassen und gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig durch leichtes drehen und hoch ziehen entfernen.



Nach der Demontage der Zeiger entnehmen Sie nun die originale Tachoscheibe und ersetzen diese durch die neue und bauen alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den neuen Tachoscheiben von BluTec! Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. Am besten sind wir per Mail unter info@blutec-services.de zu erreichen.

www.DEIN-TACHO.de
www.tachofoliendownload.de