

**Montagehilfe BMW  
E91 91 92 93 E60**

**eMail: [info@dein-tacho.de](mailto:info@dein-tacho.de)**



Für den Einbau unserer Tachoscheiben empfehlen wir nachstehendes Werkzeug und Material für ein perfektes Ergebnis:

Für das Auseinanderbauen des Tachos und zum Entfernen der Tachonadeln:

**BLUTECH-Hebelwerkzeug, Artikel: BT-MW-100**

Für die Verklebung und den perfekten Sitz der neuen Tachoscheiben unser Montageset:

**BLUTECH-FIX-KIT, Artikel: BT-FX-E6x-1000**

Außerdem empfiehlt sich ein Reiniger, um die Klebereste der Originalen Tachoscheiben restlos zu entfernen.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den neuen Tachoscheiben von BluTec! Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. Am besten sind wir per Mail unter [info@dein-tacho.de](mailto:info@dein-tacho.de) zu erreichen.

**[www.DEIN-TACHO.de](http://www.DEIN-TACHO.de)  
[www.tachofoliendownload.de](http://www.tachofoliendownload.de)**

**Montagehilfe BMW**

**E6x E7x E9x**

**eMail: [info@dein-tacho.de](mailto:info@dein-tacho.de)**



**Achtung:** Die Fa. BluTec haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung an der Instrumententafel und den Instrumenten verursacht werden können! Diese Montageanleitung soll Ihnen helfen, die Tachoscheiben einfacher zu montieren. Wir weisen jedoch nochmals ausdrücklich darauf hin, dass es Unterschiede bei den einzelnen Cockpits geben kann und gerade bei den Zeigern äußerste Vorsicht geboten ist! Lassen Sie sich im Zweifelsfall die Tachoscheiben durch eine Fachwerkstatt einbauen, für Schäden die Ihrem Tacho bei der Montage erleiden, sind Sie eigens verantwortlich!

Bei allen Automobiltypen lassen sich die Cockpits mit wenigen Handgriffen aus dem Armaturenbrett demontieren. Falls Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, gibt Ihnen die Werkstatt gerne Tipps.



Sie sehen die Rot eingekreisten Klipse, diese oben und unten gleichmäßig vorsichtig runter drücken und somit das untere Gehäuse von der Scheibe trennen. Sie benötigen nun den unteren Teil. Dieses gelingt perfekt mit unserem Hebelwerkzeug.



Jetzt müssen die Zeiger demontiert werden. Diese können ganz leicht angezogen werden, bitte merken Sie sich die Stellung der Zeiger, diese müssen in der ursprünglichen Position später wieder raufgesteckt werden.

**Montagehilfe BMW  
E91 91 92 93 E60**

**eMail: [info@dein-tacho.de](mailto:info@dein-tacho.de)**



Auch hier kommt wieder unser Hebelwerkzeug zum Gebrauch, einfach rechts und links unter den Zeiger und langsam mit Hilfe der Hebelwirkung nach unten drücken. Der Zeiger löst sich so ganz einfach.



Nu entfernen Sie noch die beiden Führungen der großen Zeiger, diese können auch ganz einfach heraus gezogen werden.





**Montagehilfe BMW**

**E91 91 92 93 E60**

**eMail: [info@dein-tacho.de](mailto:info@dein-tacho.de)**



Jetzt können Sie die Tachoscheiben abziehen. Diese sind geklebt und sitzen etwas fester, können aber ganz einfach abgezogen werden. Danach sollten die Klebereste gut entfernt werden.



Jetzt kommen die neuen Tachoscheiben auf den Träger. Bitte fixieren Sie die Tachoscheiben komplett, am besten eignet sich dazu unser Befestigungs-Set, welches Sie direkt bei und im Shop bestellen können. Nun können Sie alles in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den neuen Tachoscheiben von BluTec! Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. Am besten sind wir per Mail unter [info@dein-tacho.de](mailto:info@dein-tacho.de) zu erreichen.

[www.DEIN-TACHO.de](http://www.DEIN-TACHO.de)  
[www.tachofoliendownload.de](http://www.tachofoliendownload.de)